




Rutsche

WAS IST IN DER BOX?

2x Seitenwände A	2x Trennwände H
1x Querschott B	1x Querschott I
1x Querschott C	1x Querschott J
1x Querschott D	1x Querschott K
2x Treppenstufe E	1x Querschott L
1x Treppenstuf F	



scannen für die
Videoanleitung!



1. Überprüfen Sie, ob Sie alle Teile haben.


2. Schieben Sie B, C & D in H, wie in der Abbildung oben gezeigt.

Achtung: wichtiger Schritt!




3. Drücken Sie den Streifen von Hand zwischen die Schnittlinien. Dies ist wichtig für den nächsten Schritt. Gesehen im Video-Tutorial.


4. Falten **Sie nun die Kanten zu sich hin, sodass** keine scharfen Kanten entstehen.




5. Schieben Sie nun Teil A mit der Falte nach innen in die äußeren Einschnitte der Teile B, C & D.




6. Schieben Sie die Stufe F in die Einschnitte von H auf der Rückseite, wie in der Abbildung gezeigt.



7. Schritt E in die entsprechenden Einschnitte in H schieben, beginnend mit dem mittleren.



8. Schieben Sie die Querschotte I, J, K und L in die anderen Einschnitte der Zwischenschotte H.



9. Schieben Sie den Schieber G an den oberen Stufen hinein und drehen Sie das Schiebefach um.