




GELSENKIRCHEN

WAT ZIT ER IN DE DOOS?


- 10x zijkantdeel
- 1x deel A
- 1x deel B
- 1x deel C
- 1x deel D
- 1x deel E
- 1x deel F
- 1x deel G
- 1x lampfitting + draad

LET OP! Gebruik in dit product alleen LED-lampen





1. Controleer of je alle onderdelen hebt.

2. Bevestig als eerste de fitting in het midden van deel D.



3. Schuif de draad door de delen C, B en A en leg deze op deel D.

4. Pak nu een zijkantdeel en bevestig deze aan deel A, B, C en D.



5. Bevestig nu de rest van de delen tot en met G.

6. Maak de lamp af door de resterende zijkantdelen toe te voegen. De lamp kan nu opgehangen worden!

